


ТУМБА ПОД ТВ СЛ010

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Уважаемый покупатель,
приступая к сборке, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию
Благодарим Вас за покупку!













тел.\факс (495)548-87-00
e-mail:vasko @ vasko-mebel.ru
www.vasko-mebel.ru

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ-ВО
Крышка	С/О10-00-100	1
Дно	С/О10-00-101	1
Полка	С/О10-00-102	1
Полка вставная	С/О10-00-200	1
Полка вставная	С/О10-00-201	2
Бок левый	С/О10-00-300	1
Бок правый	С/О10-00-301	1
Перегорodka 1	С/О10-00-302	1
Перегорodka 2	С/О10-00-303	1


НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ-ВО
Бок малый	С/О10-00-304	2
Бок ящика левый	С/О10-00-306	1
Бок ящика правый	С/О10-00-307	1
Задняя стенка ящ.	С/О10-00-400	2
Задняя стенка	С/О10-00-401	2
Задняя стенка	С/О10-00-402	1
Дно ящика	С/О10-00-404	1
Цоколь	С/О10-00-500	1

МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА*


 5471 x1	 5495 x10	 5479 x16	 8674 x28	 0691 h=12.5 x28	 5488 x12	 5515 x28
 L-350 мм 12952 x1	 5412 x10	 12921 x3	 5473 x8	 12015 x6	 12868 x6	
 12526 x4	 11233 x2	 11232 x2	 12385 x2	 5949 x4	 13099 x1	

* Фирма оставляет за собой право заменять некоторые элементы фурнитуры (с сопутствующим изменением количества метизов для ее крепления).


УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА




РАЗБОРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ














Отсоедините телескопическую часть направляющих для дальнейшего монтажа.




ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПЕТЕЛЬ



ПОРЯДОК СБОРКИ




C/1010-00-300




12526	8674	0691	5488	5473	12868
x2	x2	x2 h=12.5	x2	x2	x2

C/1010-00-301




12526	8674	0691	5488	5473	12868
x2	x2	x2 h=12.5	x2	x2	x2

C/1010-00-302




0691	5473	5949
x4 h=12.5	x2	x2


С/П010-00-303











 0691 h=12.5 x4	 5473 x2	 5949 x2
--	--	--

С/П010-00-304





 0691 h=12.5 x4	 12952 x1	 5479 x2
---	--	---

x2шт.






С/П010-00-500




С/П010-00-300

С/П010-00-101





С/П010-00-301








С/П010-00-402

С/П010-00-102



С/П010-00-304












ВНИМАНИЕ




В зависимости от приобретенной Вами комплектации внешний вид дверей и фасадов ящиков может меняться.







По необходимости выровняйте изделие с помощью мебельного клина.



При установке нескольких изделий в ряд рекомендуется стянуть их в верхней и нижней частях стяжками, предварительно просверлив отверстия $\varnothing 5-6$ мм.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

—Монтаж изделия производить строго по схеме сборки на ровной, чистой поверхности, подстелив плотную ткань или гофрокартон.

—При транспортировке и хранение упаковка с мебелью должна быть защищена от попадания воды и грязи; недопустимы падения с любой высоты и удары.

—Мебель хранить и эксплуатировать в сухом, отапливаемом помещении при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха 45+70%, на расстояние не менее 50 см от отопительных приборов.

—Поверхности мебели необходимо беречь от механических ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, сколов и т.д.

—Недопустим длительный контакт с водой и установка на поверхности горячих предметов без достаточной теплоизоляционной подкладки.

—Удаление пыли с поверхности следует проводить сухой, мягкой тканью.

—Для удаления различных загрязнений допускается протирать поверхность влажной тканью с добавлением небольшого количества мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой мягкой тканью.

—Чистку поверхности проводить специальными составами для мебели, типа "Полироль".

ЗАО "ВасКо"

Почтовый адрес: 142712, Московская обл., Ленинский район, п/о Горки Ленинские, а/я 5.

Проезд: по (старому) Каширскому шоссе, 10 км. от МКАД, дер. Калиновка

E-mail: vasko @ vasko—mebel.ru, sales @ vasko—mebel.ru

Сайт: www.vasko—mebel.ru

Тел.(495)926—16—82, (499)657—98—11, (495)548—84—96.

Уважаемые Господа !

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции. Просим Вас посетить страничку (WWW.VASKO-MEBEL.RU) и оставить свои пожелания.

С уважением коллектив ЗАО "ВасКо"

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей изделия требованиям ГОСТ 16371—93 в течение 24 месяцев для бытовой мебели и 18 месяцев для мебели общественных помещений, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель производит бесплатную замену деталей и элементов фурнитуры, имеющих дефекты производственного характера.

Замена деталей и фурнитуры с повреждениями, возникшими не по вине изготовителя, производится за отдельную плату.

Срок службы мебели — 10 лет.

Продавец мебели _____ Дата продажи _____

М.П.
