


ТУМБА ПОД ТВ СЛ016

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Уважаемый покупатель,
приступая к сборке, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию
Благодарим Вас за покупку!













тел.\факс (495)548-87-00
e-mail:vasko @ vasko-mebel.ru
www.vasko-mebel.ru

КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
СЛ016-00-100	Крышка	1
СЛ016-00-101	Дно	1
СЛ016-00-102	Полка	1
СЛ016-00-200	Полка вкладная 1	1
СЛ016-00-201	Полка вкладная 2	1
СЛ016-00-300	Бок левый	1
СЛ016-00-301	Бок правый	1
СЛ016-00-302	Перегорodka	1


ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
СЛ016-00-303	Бок малый	1
СЛ016-00-304	Бок ящика лв.	1
СЛ016-00-305	Бок ящика пр.	1
СЛ016-00-400	Задняя стенка ящика	2
СЛ016-00-401	Задняя стенка 1	1
СЛ016-00-402	Задняя стенка 2	1
СЛ016-00-403	Дно ящика	1
СЛ016-00-500	Цоколь	1

МЕТИЗЫ И ФУРНИТУРА*


 5471 x1	 5495 x9	 5479 x12	 8674 x22	 0691 h=12.5 x22	 5488 x14	 5515 x22
 L-350 мм 12952 x1	 5412 x9	 12921 x2	 5473 x4	 12015 x4	 12868 x6	
 12526 x2	 11233 x2	 11232 x2	 12385 x2	 5949 x4	 13099 x1	

* Фирма оставляет за собой право заменять некоторые элементы фурнитуры (с сопутствующим изменением количества метизов для ее крепления).


УСТАНОВКА И ЗАТЯЖКА ЭКСЦЕНТРИКА




РАЗБОРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ









Отсоедините телескопическую часть направляющих для дальнейшего монтажа.




ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПЕТЕЛЬ



ПОРЯДОК СБОРКИ




C/1016-00-300




12526	8674	0691	5488	5473	12868
x2	x2	x2 h=12.5	x2	x2	x2

C/1016-00-301




12952	8674	0691	5488	5479	12868	5949
x1	x4	x2 h=12.5	x2	x2	x2	x2

C/1016-00-302




0691	5473	5949
x4 h=12.5	x2	x2



C/1016-00-303




0691	12952	5479
		
x4 h=12.5	x1	x2

C/1016-00-102




0691	8674	5488
		
x2 h=12.5	x2	x2

C/1016-00-304



0691	12952	5479
		
x2 h=12.5	x1	x2




C/1016-00-305



0691	12952	5479
		
x2 h=12.5	x1	x2

C/1016-00-304


C/1016-00-305





C/1016-00-300


C/1016-00-101

C/1016-00-500








x4







C/1016-00-401





x2






C/1016-00-100



C/1016-00-201










C/1016-00-200




ВНИМАНИЕ




В зависимости от приобретенной Вами комплектации внешний вид дверей и фасадов ящиков может меняться.



При установке нескольких изделий в ряд рекомендуется стянуть их в верхней и нижней частях стяжками, предварительно просверлив отверстия $\varnothing 5-6$ мм.



По необходимости выровняйте изделие с помощью мебельного клина.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

—Монтаж изделия производить строго по схеме сборки на ровной, чистой поверхности, подстелив плотную ткань или гофрокартон.

—При транспортировке и хранение упаковка с мебелью должна быть защищена от попадания воды и грязи; недопустимы падения с любой высоты и удары.

—Мебель хранить и эксплуатировать в сухом, отапливаемом помещении при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха 45+70%, на расстояние не менее 50 см от отопительных приборов.

—Поверхности мебели необходимо беречь от механических ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, сколов и т.д.

—Недопустим длительный контакт с водой и установка на поверхности горячих предметов без достаточной теплоизоляционной подкладки.

—Удаление пыли с поверхности следует проводить сухой, мягкой тканью.

—Для удаления различных загрязнений допускается протирать поверхность влажной тканью с добавлением небольшого количества мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой мягкой тканью.

—Чистку поверхности проводить специальными составами для мебели, типа "Полироль".

ЗАО "ВасКо"

Почтовый адрес: 142712, Московская обл., Ленинский район, п/о Горки Ленинские, а/я 5.

Проезд: по (старому) Каширскому шоссе, 10 км. от МКАД, дер. Калиновка

E-mail: vasko @ vasko—mebel.ru, sales @ vasko—mebel.ru

Сайт: www.vasko—mebel.ru

Тел.(495)926—16—82, (499)657—98—11, (495)548—84—96.

Уважаемые Господа !

Поздравляем Вас с приобретением нашей продукции. Просим Вас посетить страничку (WWW.VASKO—MEBEL.RU) и оставить свои пожелания.

С уважением коллектив ЗАО "ВасКо"

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей изделия требованиям ГОСТ 16371—93 в течение 24 месяцев для бытовой мебели и 18 месяцев для мебели общественных помещений, при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок исчисляют со дня продажи мебели.

В период гарантийного срока изготовитель производит бесплатную замену деталей и элементов фурнитуры, имеющих дефекты производственного характера.

Замена деталей и фурнитуры с повреждениями, возникшими не по вине изготовителя, производится за отдельную плату.

Срок службы мебели — 10 лет.

Продавец мебели _____ Дата продажи _____

М.П.
