





	а		б		в		г		д		е		ж		з		
Евровинт	30 шт.	Дюбель к эксцентрику	22 шт.	СКП Лмф-Шпилька М6-165-1шт.		Эксцентрик 16 мм	22 шт.	Саморез 6x10	12 шт.	Шуруп 4x16	34 шт.	Гвоздь	16 шт.	Направляющие L=400мм	3 компл.		
	и		к		л		м		н		о		п		р		с
Заглушка евровинта	18 шт.	Заглушка эксцентрика	20 шт.	Опора меб. пластик	8 шт.	Держатель CD	2 шт.	Ключ-шестигр.	1 шт.	Направляющие для клавиатуры	1 компл.	СКП Лмф-Труба D25-142 - 1шт.		Шуруп 3x12 п/сфера	9 шт.	Розетка каб. канала	1шт.
	т		у		ф		х		ц		ч		ш		щ		э
Футорка с мет. шариком	1шт.	Фланец	2 шт.	Фланец d=10	8 шт.	Гайка Эриксона	7 шт.	Эксцентрик-дюбель Ду321	2 шт.	Эксцентрик VB-35M/16	2 шт.	Винт М6x25	4 шт.	Винт М6x30	4 шт.	Ручка	3шт.
	ю		я		аI												
Ск Оп 008		Ск Гарм 5.10.026		Ск Оп 10													
Опора	4 шт.	Ограничитель	2 шт.	Опора	1 шт.												


9

2


8

Наименование деталей

1. Крышка 897x897	1 шт.
2. Полка стационарная 596x596	1 шт.
3. Полка стационарная 330x220	1 шт.
4. Полка стационарная 330x220	1 шт.
5. Боковина 724x232	2 шт.
6. Боковина 724x536	1 шт.
7. Боковина 560x534	1 шт.
8. Планка 528x132	1 шт.
9. Планка 528x132	1 шт.
10. Планка 320x130	1 шт.
11. Планка 528x90	1 шт.
12. Полка стационарная 774x250	1 шт.
13. Полка 536x310	1 шт.
14. Полка 511x293	1 шт.
15. Стенка 560x293	1 шт.
16. Доска выдвижная 600x357	1 шт.
17. Боковина ящика 400x95	3 шт.
18. Боковина ящика 400x95	3 шт.
19. Стенка ящика 236x95	3 шт.
20. Фасад ящика 287x160	3 шт.
21. Дно ящика ДВПО 405x266	3 шт.



Обратите внимание на шарик. Если он расположен вверх (рис. А), протолкните шарик вниз.






Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4





Рис.6




Рис.7




Рис.8




Рис.9




Рис.10




Рис.11




Рис.12




Рис.13




Рис.14




Рис.15




Рис.16

Уважаемые покупатели! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, изделие поставляется в разобранном виде. Во избежание перекоса изделие следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Перед началом сборки внимательно изучите сборочный чертеж с указанием расположения деталей и инструкцию по сборке. Собирайте изделие в точном соответствии с инструкцией.

Правила эксплуатации и гарантии

Изделие нужно эксплуатировать в сухих помещениях. Сырость и близость расположения источников тепла вызывает ускоренное старение защитно-декоративных покрытий, а также деформацию мебельных щитов. Все поверхности следует предохранять от попадания влаги или любых жидкостей. "Освежение" мебели рекомендуется производить специальными средствами, предназначенными для этих целей в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями.

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 5 лет, при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки

Внимание!

В случае недокомплекта или брака необходимо сообщить продавцу № партии и ФИО упаковщика.

Данные можно взять:

1. С упаковки изделия
2. С упаковки фурнитуры
3. С маркировки изделия